Monitor dotykowy TROUTOUCH SERIA X



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT


adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl

Spis treści

..... 2
Spis treści 3
Budowa monitora 5
Złącza 2
Przód 2
Tył 3
Panel sterowania 4
Pilot sterowania 5
Instalacja 6
Zasady bezpieczeństwa 6
Sposób instalacji 6
Wysokość instalacji 6
Waga monitora 7
Wentylacja 7
VESA 8
Przygotowanie 8
Podłączanie do zasilania 8
Wyłączanie monitora 9
Kalibracja 10
Aplikacje systemowe 12
Strona startowa spotkania 12
Strona główna 13
Pasek skrótów 14
Oprogramowanie Assistant spotkania 14
Newline Assistant 14
Wprowadzenie 14
Uruchamianie aplikacji 14
Dodawanie lub kasowanie aplikacji 15
Dodawanie aplikacji zainstalowanych na Androidzie. 16
Dodawanie aplikacji zainstalowanych na Windows. 16
Kasowanie aplikacji 18
Tryb Tablicy interaktywnej 18
Tryb tablicy interaktywnej - funkcje 2
Nowy slajd 2
Ustawienia slajdu 2

Tryb tablicy interaktywnej - tryby 3
Pisaki 4
Typ linii oraz kolor 4
Gumka 5
Zrzuty ekranu 5
Kasowanie wszystkich adnotacji 6
Cofanie operacji 7
Zarządzanie slajdami 7
Źródła sygnałów 7
Dyski zewnętrzne 8
Przeglądanie dysków zewnętrznych 8
Filtr plików 10
Wyszukiwanie plików 10
Operacje na plikach 11
Kończenie spotkania 12
Ręczne kończenie spotkania 12
Nazewnictwo plików 12
Zapisywanie spotkania 13
Automatyczne kończenie spotkania 13
Ustawienia skrótów i aplikacje 14
Ustawienia skrótów 14
Ustawienia zegara 15
Ustawienia jasności 15
Ustawienia głośności 16
Włączanie wyłączanie dźwięku 16
Ustawienie Wi-Fi 17
Sieć przewodowa 17
Ustawienia kamer 18
Ustawienia systemowe 18
Aplikacje 19
Kontakt 19


Budowa monitora




1. Panel złączy
2. Głośniki
3. Mikrofon
4. Górna kamera
5. Podświetlenie kamery
6. Dolna kamera
7. Podświetlenie kamery
8. Panel sterowania
9. Przycisk zasilania
10. Zasilacz
11. Wbudowany komputer PC
12. Złącza

Złącza

Przód



Tył



Panel sterowania



Przyciski	Operacja	Funkcja
⏻	Krótkie naciśnięcie	Włączenie/Wyłączenie
🔉	Krótkie naciśnięcie	Przyciszenie
	Naciśnięcie dłuższe niż 1 sekunda	Zupełnie wyciszenie
🔊	Krótkie naciśnięcie	Pogłośnienie
	Naciśnięcie dłuższe niż 1 sekunda	Maksymalne pogłośnienie
☰	Krótkie naciśnięcie	Menu
⌂	Krótkie naciśnięcie	Powrót do ostatniego widoku menu/wyjście
⮌	Krótkie naciśnięcie	Powrót do strony domowej

Pilot sterowania




Przycisk	Funkcja
	Włączanie/Wyłączanie
UC	
	Wyciszenie
	Wyciszenie mikrofonów
	Klawisze nawigacji Góra/Dół/Prawo/Lewo
OK	Potwierdzenie/OK
	Powrót do poprzedniego menu/exit
	Powrót do strony głównjeh
	Menu
	Uruchomienie górnej kamery
	Uruchomienie dolnej kamery
	Pogłośnienie
	Przyciszenie
	Ustawienia
Front	Przełączenie sygnału na przednie wejście HDMI
Rear	Przełączenie sygnału na tylne wejście HDMI
VGA	Przełączenie sygnału na wejście VGA
PC	Przełączenie sygnału na komputer
	Strona do góry
	Strona do dołu
	Tryby wyświetlania
	Przybliżenie (PC)
	Oddalenie (PC)

Instalacja


Zasady bezpieczeństwa



Sposób instalacji



Wysokość instalacji




Waga monitora

- Monitor posiada wsparcie dla montaż w standardzie VESA.
- W przypadku korzystania z ruchomej podstawy, upewnij się że podstawa wytrzyma ciężar 80 kg.
- Waga monitora: 65 kg
- Podczas instalacji monitora na ścianie upewnij się że ściana wytrzyma ciężar równy podwójnej wadze monitora.
- Nie instaluj monitora w miejscu w którym może zostać uderzony przez drzwi.


Wentylacja

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji urządzenia zaleca się instalację urządzenia zgodnie z poniższym rysunkiem



VESA

Rozstaw tylnych śrub montażowych w standardzie Vesa wynosi 400 x 400 mm. Do montażu zaleca się zastosowanie śrub M8 o długości od 10 do 15 mm.




Unit: mm

Przygotowanie

Podłączanie do zasilania

Krok 1 Podłącz monitor do zasilania za pomocą kabla zasilającego.


Krok 2 Uruchom monitor za pomocą głównego włącznika umieszczonego z tyłu monitora.



Wyłączanie monitora

Krok 1 Naciśnij przycisk zasilania na przednim panelu lub przycisk zasilania na pilocie.

Strona zapisu spotkania zostanie wyświetlona (patrz zdjęcie poniżej)



Krok 2 Naciśnij ponownie przycisk zasilania na przednim panelu lub przycisk zasilania na pilocie.

System zapyta się czy na czy na pewno chcesz zamknąć spotkanie i nie zapisywać danych (patrz zdjęcie poniżej)



Krok 3 Naciśnij przycisk YES, system wyświetli stronę startową



Krok 4 Naciśnij ponownie przycisk zasilania na przednim panelu lub na pilocie w celu wyłączenia monitora.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas zaleca się wyłączenie monitora za pomocą przycisku z tyłu monitora.

Kalibracja


Jeżeli kursor nie pokrywa się z bieżącym punktem dotykowym zaleca się wykonanie kalibracji.

System operacyjny Android nie wymaga kalibracji. Kalibrację wykonujemy tylko dla wbudowanego komputera lub zewnętrznego komputera.


Krok 1 Jeżeli korzystamy z zewnętrznego komputera należy upewnić, się że kabel HDMI lub VGA jest podłączony w prawidłowy sposób a także zastosować kabel USB AA.

Krok 2 Wybierz odpowiedni sygnał obrazu


Krok 3 W panelu sterowania wybierz **Ustawienia komputera typu tablet.**




Krok 4 Wybierz opcję kalibracji.




Krok 5 Do kalibracji użyj piórka. Zaznacz i przytrzymaj migający krzyżyk do póki nie pojawi się kolejny krzyżyk.



Krok 6 Po ostatnim punkcie kalibracji pojawi się okno zapisu danych. Zapis dane kalibracji.



Krok 7 Wszystkie operacje potwierdź przyciskiem OK



Do kalibracji zaleca się użycie piórka.

Jeżeli po wykonaniu kalibracji kursor nie pokrywa się z punktem dotyku ponów kalibrację.

Aplikacje systemowe

Strona startowa spotkania

Kiedy monitor jest uruchomiony wyświetla się STRONA STARTOWA SPOTKANIA



Strona główna



- Collaboration

  Uruchamia jeden z listy trzech używanych programów. Dotknięcie „trójkąta” pozwala na skonfigurowanie listy.

- Whiteboard

  Tryb tablicy interaktywnej oraz tryb adnotacji na dokumentach.

- Źródła

  Wybór jednego z czterech źródeł obrazu (HDMI przód, HDMI tył, VGA lub komputer wbudowany)

- External Storage

  Podgląd zewnętrznych pamięci typu flash – pendrivy, karty SD.

- End

  Kończenie spotkania. Wszystkie notatki sporządzone za pomocą trybu tablicy lub adnotacji mogą zostać zapisane wyłączanie na pamięci zewnętrznej lub wysłane na pocztę. Żadne informację nie zapisują się bezpośrednio w urządzeniu.

Pasek skrótów

	Uruchomienie trybu adnotacji lub trybu tablicy
	Tryb białej tablicy
	Powrót do strony głównej
	Powrót do poprzedniej aplikacji
	Przełączanie się pomiędzy aplikacjami

Oprogramowanie Assistant spotkania

Newline Assistant

Wprowadzenie

Oprogramowanie Newline Assistant pozwala na uruchamianie aplikacji zainstalowanych na Windowsie bezpośrednio z Androida.

Krok 1. Pobierz oprogramowanie ze strony www.interwrite.pl.

Krok 2. Zainstaluj oprogramowanie.


Uruchamianie aplikacji

Na stronie głównej kliknij przycisk **Collaboration** aby uruchomić ostatnio otwartą aplikację lub kliknij „trójkąt” aby wybrać aplikację z listy która ma zostać uruchomiona.




Dodawanie lub kasowanie aplikacji.

Aby dodać lub usunąć aplikację do listy 3 aplikacji kliknij „trójkąt” a następnie Add. Możesz dodawać zarówno aplikację zainstalowane na komputerze z systemem operacyjnym Windows a także zainstalowane na Androidzie.



Ikona Windows dostępna jest tylko w momencie podpiętego komputera typu OPS.



Dodawanie aplikacji zainstalowanych na Androidzie.

Krok 1 Na stronie dodawania aplikacji kliknij ikonę aby zobaczyć aplikację zainstalowane na Androidzie.


Krok 2 Następnie kliknij aby dodać aplikację do listy (Collaboration).

Do listy aplikacji (Collaboration) mogą zostać dodane maksymalnie 3 aplikacje.

Dodawanie aplikacji zainstalowanych na Windows.

Krok 1 Uruchom aplikację Newline Assistant na komputerze z systemem Windows.


Krok 2 Zaznacz aplikację które mają być widoczne pod Androidem.



Krok 3 Wróć do strony głównej. Naciśnij „trójkąt” na przycisku Collaboration a następnie Add aby przejść do okna konfiguracji.



Krok 4 Kliknij znaczek windows  aby wyświetlić listę dostępnych aplikacji.



Krok 5. Kliknij znaczek aby dodać aplikację do listy.

Do listy aplikacji mogą zostać dodane maksymalnie 3 aplikacje.

Kasowanie aplikacji

Na stronie dodawania Aplikacji kliknij znaczek aby usunąć aplikację z list (Collaboration) .

Tryb Tablicy interaktywnej

Pisanie i adnotowanie

W trybie adnotacji możesz używać pisaków, zakreślaczy a także gumki do kasowania adnotacji.



1 – przełączanie pomiędzy trybem adnotacji i trybem pisania

2 – Pisak

3 – Zakreślacz

4 – Gumka

5 – Czyszczenie


6 – Cofnięcie operacji

7 – Nowy slajd – dostępny tylko w trybie pisania

Tryb tablicy interaktywnej - funkcje

Nowy slajd

W trybie pisania kliknij ikonę aby stworzyć nowy slajd. Możesz dodać maksymalnie do 20 znaków.



Ustawienia slajdu

Kliknij i przytrzymaj ikonę aby zmienić kolor slajdu.




Tryb tablicy interaktywnej - tryby

Użyj ikony  oraz  aby przełączać się pomiędzy trybami tablicy.

Tryb adnotacji  pozwala nanosić uwagi na wyświetlane w danej chwili materiały.



Tryb pisania  pozwala nanosić notatki na kolorowym tle.




Pisaki

W ramach trybu tablicy mamy dostęp do dwóch pisaków: zwykłego  oraz zakreślacza .


Typ linii oraz kolor

Przytrzymaj dłużej ikonę pisaka  lub zakreślacza  aby zmienić rodzaj lini lub jej kolor.




Gumka

- Dotknij jednocześnie ekranu pięcioma palcami aby rozpocząć zmazywanie.
- Kliknij ikonę gumki . Dłuższe przytrzymanie ikony gumki pozwoli na zdefiniowanie rozmiaru gumki.




Zrzuty ekranu

Aby wykonać zrzut ekranu kliknij na ikonę .




Wszystkie wykonane zrzuty ekranu zostaną wyświetlone podczas zapisu spotkania



Kasowanie wszystkich adnotacji

Aby skasować wszystkie adnotacje kliknij na ikonę  . W oknie które się pojawi kliknij OK aby skasować wszystkie adnotacje.



Cofanie operacji


Kliknij na ikonę  aby cofnąć ostatnio wykonaną operację.

Zarządzanie slajdami

Kliknij na ikonę  aby wyświetlić wszystkie slajdy.

Źródła sygnałów

Na stronie głównej kliknij Sources aby wyświetlić wszystkie dostępne źródła sygnałów. Aby wyświetlić konkretne źródło na pełnym ekranie kliknij w jego miniaturę.




Dyski zewnętrzne


Kliknij Exteranl Storage aby zobaczyć podłączone zewnętrzne pamięci np. karty SD.

Przeglądanie dysków zewnętrznych

Kliknij na ikonę External Storage na stronie głównej



Następnie kliknij ikonę w lewym górnym rogu aby zobaczyć wszystkie podłączone zewnętrzne dyski.




Filtr plików

Dla wygody użytkownika system dzieli pliki w zależności od ich typów.


Kliknij na ikonę wybranego typu plików aby wyświetlić tylko jeden rodzaj plików.

System oferuje również dwa rodzaje widoku plików miniatury oraz lista 




Wyszukiwanie plików

Kliknij na ikonę  a następnie wpisz tekst w pole wyszukiwania. System wyświetli pliki które pasują do wpisanej frazy.



Operacje na plikach

Kliknij File Operations




Dostępne funkcje:

All – zaznaczanie wszystkich plików

Copy – kopiowanie plików

Delete – kasowanie plików



Kończenie spotkania


Ręczne kończenie spotkania

Na stronie głównej kliknij ikonę 

'. Strona zapisania spotkania zostanie wyświetlona. Spotkanie zostanie zakończone a czas zatrzymany.

Nazewnictwo plików

Każda strona spotkania zostanie zapisana jako oddzielny plik – w nazwie będzie miała datę i czas utworzenia.




Zapisywanie spotkania

Jeżeli do urządzenia podłączona jest karta pamięci SD lub inny rodzaj pamięci w oknie zapisu spotkania odpowiadające im ikony zostaną podświetlone.

Back to meeting – kontynuacja spotkania

End meeting – kończenie spotkania, dane nie zostają zapisane automatycznie jeżeli nie zostały zapisane wcześniej przez użytkownika



Automatyczne kończenie spotkania

Jeżeli żadne operacje nie są wykonywane na ekranie przez 30 sekund, system zablokuj ekran. Jeżeli żadne operacje nie są wykonywane przez 60 minut na ekranie system usunie wszystkie notatki spotkania.

Ustawienia skrótów i aplikacje

Aby zobaczyć menu Ustawianie skrótów i aplikacje przejedź palcem w dół (tak jak na rysunku poniżej)




Ustawienia skrótów

Ustawienia skrótów wyświetlane są jako domyślne




Ustawienia zegara

Kliknij ikonę  aby dodać strefę czasową oraz ustawić format daty.




Ustawienia jasności

Przesuń suwakiem przy ikonie  aby dostosować jasność.




Ustawienia głośności

Aby dostosować głośność urządzenia przesuń suwakiem przy ikonie 




Włączanie wyłączanie dźwięku

Kliknij ikonę  aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.




Ustawienie Wi-Fi

Kliknij ikonę aby wyświetlić listę dostępnych sieci Wi-Fi




Sieć przewodowa

Kliknij ikonę aby wyświetlić ustawienia sieci przewodowej.




Ustawienia kamer

Kliknij ikonę aby wyświetlić ustawienia kamery



Ustawienia systemowe

Kliknij ikonę aby wyświetlić ustawienia systemowe.



Aplikacje

Część aplikacje zawiera listę zainstalowanych aplikacji. Aby uruchomić wybraną aplikację wystarczy ją kliknąć.



UNIKOMP.pl
Nowe Technologie IT
adres 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
tel/fax (32) 2102211, 3263300, 2128822
e-mail sklep@unikomp.pl
internet www.wyswietlanie.pl